



# ПАРИТЕТ-К

ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

04050, Україна, м. Київ - 004, МСП, вул. Глибочицька, 40 «У»

Телефон: (380 44) 461-97-17, 531-91-00

Факс: (380 44) 531-91-01

http:// [www.paritet-k.com.ua](http://www.paritet-k.com.ua)

e-mail: [office@paritet-k.com.ua](mailto:office@paritet-k.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ

### по эксплуатации кодового комбинационного замка La Gard 3390

#### ВВЕДЕНИЕ

Перед началом работы с замком или изменением кодовой комбинации

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!**

Дополнительная  
метка

Основная  
метка

#### ЭТО ВАЖНО!

*Если Вы приобрели сейф, встраиваемый в стену, после монтажа сейфа необходимо, чтобы сейф выстоял с открытой дверью не менее **ТРЕХ** дней.*



**Вверху** неподвижного кольца номеронабирателя имеется **основная** метка, предназначенная для набора кодовой комбинации при открывании замка.

**Слева** от основной метки имеется **дополнительная** метка, предназначенная только для установки новой кодовой комбинации.

Замок является прецизионным механизмом, поэтому при наборе кодовой комбинации внимательно следите за точным совмещением набираемого числа с основной меткой.

Поворачивайте наборной диск медленно и равномерно. Если при наборе очередного числа кодовой комбинации Вы, сделав необходимое число оборотов, случайно повернули наборной диск так, что набираемое число прошло за основную метку, то необходимо повторить набор всей кодовой комбинации сначала. Не пытайтесь повернуть диск в обратном направлении для совмещения числа с основной меткой. Оборот считается завершённым в момент совмещения требуемого числа с основной меткой.

#### ОТКРЫТИЕ ЗАМКА

(на примере с заводской кодовой комбинации 10-20-30)

- 4 x** Вращая диск **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**, установите первое число «10» напротив основной метки **ЧЕТЫРЕ** раза.
- 3 x** Вращая диск **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ**, установите второе число «20» напротив основной метки **ТРИ** раза.
- 2 x** Вращая диск **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**, установите третье число «30» напротив основной метки **ДВА** раза.

Медленно поверните диск **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** до открытия замка. Диск должен остановиться между числом 90 и 95 на основной метке.

#### ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА

Поверните наборной диск **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** минимум на полных **ЧЕТЫРЕ** оборота.

**ВНИМАНИЕ!** Будьте крайне осторожны. Если при перекодировке будет допущена ошибка, то замок придет в негодность, и будет подлежать ремонту за счет покупателя. Никогда не применяйте дополнительную силу!

#### УСТАНОВКА НОВОЙ КОДОВОЙ КОМБИНАЦИИ

Выберите новую шестизначную кодовую комбинацию, разбив ее на три группы. **Не используйте числа в диапазоне между 0 и 20 для последней группы кодовой комбинации, например, 46-83-03.** Каждое число должно отличаться от другого как минимум на 10. Например 51-52-53 хуже, чем 54-38-72. Для установки новой кодовой комбинации используется дополнительная метка.

1. Откройте дверь. Установите ригельный механизм и замок в открытом положении (ригеля должны быть в выдвинутом положении). Наберите действующую комбинацию, используя **дополнительную** метку (фабричная комбинация 10-20-30).

**4 x ВЛЕВО**  
**3 x ВПРАВО**  
**2 x ВЛЕВО**

число (10) должно точно стать под **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТКОЙ**  
число (20) должно точно стать под **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТКОЙ**  
число (30) должно точно стать под **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТКОЙ**

- 2. Удерживая последнее число существующей комбинации (заводское (30)) наборного диска напротив дополнительной метки, аккуратно вставьте перекодировочный ключ в отверстие на внутренней стороне двери сейфа в положение “INSERT”. Ключ должен быть вставлен так, чтобы его "паз" полностью вошёл внутрь замка. При необходимости, встряхните.
- 3. Плавно поверните ключ **по стрелке** в положение “CHANGE”. Никогда не применяйте силу. Если нельзя вставить ключ, значит, действующая комбинация была введена не верно. Следите за точностью набора комбинации.



- 4. Удерживая ключ в этом положении, поверните наборной диск **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** до совмещения первого числа новой кодовой комбинации с **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ** меткой **ЧЕТВЁРТЫЙ** раз.
- 5. Поверните наборной диск **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** до совмещения второго числа с **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ** меткой **ТРЕТИЙ** раз.
- 6. Поверните наборной диск **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** до совмещения третьего числа с **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ** меткой **ВТОРОЙ** раз.
- 7. Удерживая наборной диск в этом положении, поверните ключ **ВЛЕВО** в исходное положение “INSERT” и извлеките его из замка. При открытой двери выполните несколько раз процедуру закрывания и открывания замка

#### Новая кодовая комбинация установлена!

**ВНИМАНИЕ!** После установки кодовой комбинации несколько раз проделайте процедуру открытия и закрытия замка **ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА** для уверенности в правильной установке новой кодовой комбинации.

**За более подробной информацией обращайтесь к специалистам «ПАРИТЕТ-К»:**  
г. Киев, ул. Глибочицкая, 40 «У» (044) 461-97-17, 531-91-00, (04631)7-54-61



# ПАРИТЕТ-К

ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

04050, Україна, м. Київ - 004, МСП, вул. Глибочицька, 40 «У»

Телефон: (380 44) 461-97-17, 531-91-00

Факс: (380 44) 531-91-01

http:// [www.paritet-k.com.ua](http://www.paritet-k.com.ua)

e-mail: [office@paritet-k.com.ua](mailto:office@paritet-k.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ

### по експлуатації кодового комбінаційного замку

#### La Gard 3390

#### ВСТУП

Перед початком роботи з замком або зміною кодової комбінації  
**УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!**

Додаткова мітка  
Основна мітка

#### ЦЕ ВАЖЛИВО!

Якщо Ви придбали сейф, що вбудовується в стіну, після монтажу сейфа необхідно, щоб сейф простояв з відкритими дверима не менше ТРЬОХ днів.

*Зверху* нерухомого кільця номеронабирача є **основна мітка**, призначена для набору кодової комбінації при відкриванні замку.

*Зліва* від основної мітки є **додаткова мітка**, призначена тільки для установки нової кодової комбінації.

Замок є прецизійним механізмом, тому при наборі кодової комбінації уважно стежте за точним поєднанням числа, що набирається, з основною



міткою.

Повертайте диск повільно і рівномірно. Якщо при наборі чергового числа кодової комбінації Ви, зробивши необхідне число обертань, випадково повернули диск так, що число, пройшло за основну мітку, то необхідно повторити набір усієї кодової комбінації спочатку. Не намагайтеся повернути диск у зворотному напрямі для поєднання числа з основною міткою. Обороти вважається завершеним у момент поєднання необхідного числа з основною міткою.

#### ВІДКРИТТЯ ЗАМКУ

(на прикладі з заводською кодовою комбінацією 10-20-30)

4 x 4. Обертаючи диск **ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТІЛКИ**, встановіть перше число "10" навпроти основної мітки **ЧОТИРИ** рази.

3 x 5. Обертаючи диск **ПО ГОДИННИКОВІЙ СТІЛЦІ**, встановіть друге число "20" навпроти основної мітки **ТРИ** рази.

2 x 6. Обертаючи диск **ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТІЛКИ**, встановіть третє число "30" навпроти основної мітки **ДВІЧІ**.

Повільно поверніть диск **ПО ГОДИННИКОВІЙ СТІЛЦІ** до відкриття замку. Диск повинен зупинитися між числом 90 і 95 на основній мітці.

#### ЗАКРИТТЯ ЗАМКУ

Поверніть диск **ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТІЛКИ** мінімум на повних **ЧОТИРИ** обороти.

**УВАГА!** Будьте вкрай обережні. Якщо при перекодуванні буде допущена

помилка, то замок буде непридатним, і підлягатиме ремонту за рахунок покупця. Ніколи не застосовуйте додаткову силу!

#### ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ КОДОВОЇ КОМБІНАЦІЇ

Виберіть нову шестизначну кодову комбінацію, розбивши її на три групи. **Не використовуйте числа в діапазоні між 0 і 20 для останньої групи кодової комбінації, наприклад, 46-83-03.** Кожне число повинне відрізнятися від іншого як мінімум на 10. Наприклад 51-52-53 гірше, ніж 54-38-72. Для установки нової кодової комбінації використовуйте додаткову мітку.

8. Відкрийте двері. Встановіть механізм ригеля і замок у відкритому положенні (ригеля мають бути у висуненому положенні). Наберіть діючу комбінацію, використовуючи додаткову мітку (фабрична комбінація 10-20-30).

4 x **ВЛІВО**  
3 x **ВПРАВО**  
2 x **ВЛІВО**

число (10) повинне точно стати під **ДОДАТКОВОЮ МІТКОЮ**  
число (20) повинне точно стати під **ДОДАТКОВОЮ МІТКОЮ**  
число (30) повинне точно стати під **ДОДАТКОВОЮ МІТКОЮ**

9. Утримуючи останнє число існуючої комбінації (заводське (30)) диска навпроти додаткової мітки, акуратно вставте ключ перекодування в отвір на внутрішній стороні дверей сейфа в положення "INSERT". Ключ має бути вставлений так, щоб його "паз" повністю ввійшов всередину замка. У випадку необхідності, струсність.

10. Плавно поверніть ключ по стрілці в положення "CHANGE". Ніколи не застосовуйте силу. Якщо не можна вставити ключ, значить, діюча комбінація була введена невірно. Стежте за точністю набору комбінації.



11. Утримуючи ключ в цьому положенні, поверніть диск **ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТІЛКИ** до поєднання першого числа нової кодової комбінації з **ДОДАТКОВОЮ** міткою **ЧЕТВЕРТИЙ** раз.

12. Поверніть диск **ЗА ГОДИННИКОВОЮ СТІЛКОЮ** до поєднання другого числа з **ДОДАТКОВОЮ** міткою **ТРЕТІЙ** раз.

13. Поверніть диск **ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТІЛКИ** до поєднання третього числа з **ДОДАТКОВОЮ** міткою **ДРУГИЙ** раз.

14. Утримуючи диск в цьому положенні, поверніть ключ **ВЛІВО** в початкове положення "INSERT" і витягніть його із замка. При відкритих дверях виконайте кілька разів процедуру закривання і відкривання замка.

**Нова кодова комбінація встановлена!**

**УВАГА!** Після встановлення кодової комбінації кілька разів виконайте процедуру відкриття і закриття замка **ПРИ ВІДКРИТИХ ДВЕРЯХ СЕЙФА** для впевненості в правильній установці нової кодової комбінації.

**За детальнішою інформацією звертайтеся до фахівців "ПАРИТЕТ-К":  
м. Київ, вул. Глибочицька, 40 " У" (044) 461-97-17, 531-91-00, (04631) 7-54-61**